

Algemeen onderhoudsadvies

De oppervlakken van onze kwaliteitsmeubelen zijn met een hoogwaardige 2-componenten-lak optimaal veredeld en daardoor zeer onderhoudsvriendelijk. Om de waarde en levensduur van de meubelen te bewaren, moeten de meubelen regelmatig maar vooral op de juiste manier worden onderhouden.

Volg daarom de volgende onderhoudsinstructies op:

- Gebruik uitsluitend milde, in water oplosbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen, waarvan in de productinformatie uitdrukkelijk staat dat die geschikt zijn voor keuken- of kastmeubelen.
- Gebruik nooit agressieve chemische middelen of schurende schoonmaak- of oplosmiddelen. Ook staalwol, schuurpoeder of pannensponsjes beschadigen het oppervlak dusdanig dat herstel onmogelijk wordt.
- Verwijder vuil zo snel mogelijk. Verse plekken kunnen eenvoudiger en daardoor meestal helemaal worden verwijderd.
- Gebruik een zachte, niet pluizende doek, zeem of spons. Gebruik geen vezeldoek, deze bevatten vaak kleine schuurdeeltjes die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Gebruik nooit een stoomreiniger of stromend water uit een slang.
- Maak alle oppervlakken na het reinigen grondig droog. Langdurige vochtafzet moet altijd vermeden worden, zowel na het reinigen als bij optredende wasemdamp. Staand water en andere vloeistoffen kunnen permanente schade veroorzaken.
- De meubelen moet in een ruimte met normaal klimaat, temperatuur en luchtvochtigheidsgraad staan.

Onderhoudsadvies mat of zijdeglans lakwerk

- Onderdelen met een mat of zijdeglans gelakt oppervlak kunt u reinigen met een zacht doekje en warm water met een beetje afwasmiddel of glasreiniger. Vervolgens met een zachte droge doek droogwrijven.
- Vlekken van sterk gekleurde substanties en vloeistoffen, vetspatten e.d., moeten onmiddellijk met water, met toevoeging van normaal niet schurend schoonmaakmiddel, worden gereinigd.
- De zeepresten met lauw water afwassen en vervolgens met een zachte doek droogwrijven.
- De vlekken mogen niet indrogen, mogelijk kunnen deze anders niet meer worden verwijderd.
- Bijzonder hardnekkige vlekken kunnen met een gebruikelijke kunststofreiniger worden verwijderd.
- Ons advies is om het reinigingsmiddel eerst op een niet zichtbare plaats te testen.

Onderhoudsadvies hoogglans lakwerk

- Vuil kan bij hoogglans delen zonder veel inspanning en zonder chemische middelen goed worden gereinigd omdat het oppervlak volledig gesloten is.
- Belangrijk is dat gebruikte schoonmaakmiddelen extreem schoon zijn. Zelfs de kleinste verontreinigingen kan blijvende krasjes veroorzaken.
- Gebruikte schoonmaakmiddelen, het liefst katoenen doeken, moeten vooraf grondig gereinigd en uitgespoeld worden. Mocht er bij het schoonmaken minerale- of metaalstof worden afgenomen, dan moeten de schoonmaakmiddelen continue worden uitgespoeld, dit ter voorkoming van schade aan de hoogglans lak.
- Er kunnen kleine gebruikssporen ontstaan. Afhankelijk van kleur en lichtinval vallen deze meer of minder op. Zij verminderen de waarde niet, maar zijn niet te vermijden (*zoals bij alle hoogglanzende oppervlakken van bijv. auto's, glas of andere meubeloppervlakken*). Dergelijke gebruikssporen zijn geen reden voor reclamaties.

Onderhoudsadvies hout

- De oppervlakken van de houten delen zijn meermalen verzegeld met een hoogwaardige 2-componenten lak. U kunt de delen reinigen met een licht vochtige doek in de richting van de houtnerf, zodat eventuele vuildeeltjes uit de poriën worden verwijderd. Vetspatten en andere verontreinigingen mogen in geen geval indrogen en moeten onmiddellijk worden verwijderd.
- Maak alle oppervlakken na het reinigen grondig droog. Te natte delen door gebruik van natte doekjes of wasem moeten altijd worden vermeden.
- Houd alle oppervlakken altijd droog. Staand water en andere vloeistoffen kunnen permanente schade veroorzaken.

Gebruiksadvies keukenmeubelen

Keukenmeubelen zijn niet bestand tegen vocht. Zet daarom nooit vochtige of natte goederen in de kasten. Vochtinwerking kan uitzetting van het materiaal tot gevolg hebben. Bij lekkages het water zo snel mogelijk verwijderen en afdrogen ter voorkoming van vochtinwerking.

De vaatwasser moet na het afwerken van een wasprogramma minimaal een half uur afkoelen. Sluit de vaatwasser na het einde van het programma, zodat de waterdamp kan wegtrekken binnenin de machine of zet de vaatwasser niet op een kier, maar volledig open. Dit om uitzetten en schade van de houten delen te voorkomen. De delen zijn niet bestand tegen langdurig blootstellen aan deze waterdamp.

Tijdens het koken of gebruik van de kookplaat dient de afzuigunit altijd te worden aangezet. Waterdamp en vetten moeten zo snel mogelijk worden afgevoerd. Voorkom condensvorming in de keuken.

Laat de deur van de koeler of vriezer zo kort mogelijk openstaan. Keukenfronten kunnen kromtrekken, uitzetten of krimpen door extreme wisselingen van temperatuur.

Voorkom morsen of lekken van water bij het vullen van het waterreservoir van bijv. stoomovens of koffiezetapparaten. Wanneer water is gelekt, verwijder dit dan onmiddellijk.

Mereno kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die door verkeerd gebruik van meubelen en/of apparaten is ontstaan.